

دقترجه راهنمایی ذذکیرا مکن سیگار تی تلفنی مدل: GM910



برای ازیین پار در سمت حفاظت کشید

گروه تولید و توزیع ذذکیرا مکن دارای بیمه نامه سرفی در ایران باست **۷ میلیارد ریال**
پسندیده ت testimین کیفیت محصول از تدبیر ترین شرکت پیمانی ایران



فهرست

روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه - سنت کردن ریموت کنترل - حذف ریموت کنترل - سنت کردن تجهیزات بی سیم ..	2
حذف تجهیزات بی سیم - تنظیم زون های با سیم و بی سیم ..	3
روشن وارد کردن شماره تلفن - روند شماره گیری در حالت پدال ..	3
تنظیم قابلیت تک آزیز - تنظیم مدت زمان آزیز - تنظیمات ویژه شارژ سیم کارت ..	4
حذف تکی شماره تلفن - حذف کل شماره تلفن های داخل حافظه - نسبت شماره گیری شارژ سیم کارت ..	4
تنظیمات اولیه مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر - مشاهده میزان شارژ دزدگیر ..	5
تعریف و کارایی و انتخاب حالت های Mode1 و Mode2 ..	5
عملکرد ریموت ها در حالت Mode1 و Mode2 ..	5
گزارش گیری نیت و قایع - فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 و Mode2 ..	6
شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن ثابت و تلفن همراه ، از راه دور ..	7
انتخاب سرعت شماره گیری تن - تغییر تعداد زنگ - فعال و غیرفعال کردن سیستم کنترل از راه دور ..	7
تایم رله خروجی دستگاه (درپ باز کن یا کنترل وسایل برقی) - حفاظت دو برابر ..	8
تنظیم ساعت ، تاریخ ، ایام هفته - تایمر فعال و غیر فعال کردن دزدگیر ..	8
خطیط پیام حريق - پخش پیام حريق - ضبط پیام سرقت - پخش پیام سرقت ..	9
تحریک سطحی و لحظه ای - حفاظت بلندگو ..	9
هشدار قطع و ولیم برق - استعلام وضعیت دستگاه و برق شهر ..	9
باز کردن درب منزل توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور - گزارش دهی درب باز کن ..	9
کنترل یک وسیله برقی توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور - کنترل وسیله های برقی ..	10
خارج کردن و برگرداندن زون اعلام حريق از مدار ..	10
تغییر رمز پارت ها - راهنمای استفاده از کی پد خارجی ..	11
تغییر رمز توسط SMS . ریست کردن رمز های دستگاه - پیام یادآوری - نرم افزار اندروید ..	12
تغییر رمز منوی SMS . ریست کردن رمز های دستگاه - تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر ..	12
نحوه سیم کشی دستگاه به ترمینال های مربوطه ..	13
روش تنظیم جامپرهای تجهیزات بی سیم به دستگاه ..	14

دستگاهی که در اختیار دارد مجہز به 2 کد رمز مجاز باشید و شرح ذیل است: (رمز پیش فرض 123456 می باشد)

(1) رمز ورود به منوی دستگاه و پیزه تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه

(2) رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه (از طریق تلفن همراه یا ثابت - SMS - برنامه اندروید)

روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه:

ابتداء کمکه PROG را زده سپس کد رمز ورودی 123456 را وارد کرده و در انتهای کمکه ENTER را بزنید اگر رمز وارد صحیح باشد حرف Program Code ظاهر می شود و شما می توانید طبق دفترچه، تنظیمات دلخواه را الجام دهید.

روش سمت یا اضافه کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه (فر کانس 315):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود حال دکمه * را فشار داده و نگه دارید، سپس دکمه ریموت را یک لحظه فشار دهید. صدای بیب شنیده می شود که به معنای سمت شدن ریموت می باشد.

(دستگاه قابلیت سمت شدن 15 عدد ریموت کنترل را دارد). در هنگام سمت شدن ریموت نام ریموت با علامت A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O نمایش داده می شود.

(جنابه هنگام سمت کردن به جای دکمه دکمه دیگری را بزنید حتماً باید ریموت سمت شده را حذف و مجدد است نماید).

حذف ریموت کنترل از طریق پنل دستگاه مرکزی:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود.

حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید آخرين ریموت سمت شده حذف می گردد و اگر عدد 2 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد.

حذف ریموت کنترل توسط SMS

برای حذف یکی از ریموت های سمت شده با دستگاه به روش ذیل عمل و کد مربوطه را به سیمکارت دستگاه پیامک نمایید.

p123456psA مثال: کد ریموت%رمز p

ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل:

یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دستگاه، کد شناسایی ریموت می باشد بدین معنا که ریموت های سمت شده به این دستگاه دارای نام می باشند و تا 15 عدد ریموت قابل سمت شدن و نام گذاری می باشد.

فعال و غیرفعال شدن دستگاه توسط هر یک از ریموت های بوسیله پیامک برای مدیر به صورت ذیل ارسال می گردد.

مثال: (دزدگیر فعال گردید توسط ریموت و کاربر B)

این قابلیت در فعل و غیرفعال شدن دستگاه توسط SMS و KeyPad نیز موجود است.

مثال: (دزدگیر فعال گردید توسط پیامک و شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹). مثال: (دزدگیر غیرفعال گردید توسط کی بد)

سمت کردن تجهیزات دی سیم: (فر کانس 315)

کدهای 21-22-23 و 24 مربوط به زون های بی سیم می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید. حال دکمه * رانگه داشته و سپس سنسور موردنظر را تحریک نمایید صدای بیب می شنودید. چشم ها باید به صورت تک روشن و سپس سمت شوند.

توجه: دستگاه قابلیت سمت شدن 40 سنسور بی سیم را دارد (فر کانس 315)

حذف سنسور های بی سیم:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نمایید، حال برای حذف آخرین سنسور سمت شده عدد 4 و برای حذف کلیه سنسورها عدد 5 را 5 ثانیه نگه دارید.

تنظیمات زون های با سیم و بی سیم 1 الی 8 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون هاینمی باشد:

کد زون بی سیم				
8	7	6	5	زون
24	23	22	21	کد

کد زون با سیم				
4	3	2	1	زون
14	13	12	11	کد

پس از وارد شدن به منوی دستگاه زون مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را با فشار مکرر یکی از اعداد طبق جدول ذیل اجرا دهید و در آخر دکمه **ENTER** را وارد نمایید.

زون بی سیم	زون با سیم	ویژگی
انتخاب حالت فوری یا تأخیری	انتخاب حالت فوری یا تأخیری	عدد ۱
انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ	عدد ۲
انتخاب حالت ۲۴ ساعته	انتخاب حالت ۲۴ ساعته	عدد ۳
حذف آخرین سنسور سمت شده	انتخاب حالت NormalClose یا NormalOpen	عدد ۴
حذف تمام سنسورها	انتخاب حالت حریق یا سرقت	عدد ۵
انتخاب حالت حریق یا سرقت	انتخاب حالت پدال	عدد ۶
انتخاب حالت پدال		عدد ۷

توجه: حالت پیش فرض تمامی زون ها **NormalClose** و فوری می باشد.

توضیحات مربوط به استفاده از سنسور پدال:

در صورت استفاده از سنسور پدال ، شماره تلفن های مخصوص پدال را در حافظه 16 تا 20 ذخیره و D و S را بسته به نیاز تنظیم نمایید و زون مورد نظر را در حالت 24 ساعته و پدال (**For Telephone**) قرار دهید.

نحوه عملکرد پدال در حالت تحریک اولیه تنها شماره تلفن های مربوط به پدال و ارسال **SMS** بدون آلام می باشد و با تحریک دوم آلام تبیز به صدا در خواهد آمد.

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه دستگاه و تعریف ویژگی برای هریک از آنها:

▶ وارد کردن شماره تلفن ▶ ENTER ▶ انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 20) ▶ وارد کردن کد 51

توجه: حافظه 1 الی 10 مربوط به تماس از طریق سیمکارت و حافظه 11 الی 20 مربوط به تماس از طریق خط ثابت می باشد.

توجه: حافظه 9 و 10 سیمکارت و حافظه 18 ، 19 و 20 تلفن مخصوص سنسور پدال می باشد.

بس از وارد کردن شماره تلفن و قبل از زدن دکمه **ENTER** می‌توانید با فشردن دکمه‌های * و # بسته به نیاز خود ویزگی های هر شماره را طبق جدول ذیل را تعریف کنید.

توضیحات	علامه
با فشار مکرر دکمه *, حرف D ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می‌باشد	D
با فشار مکرر دکمه *, حرف S ظاهر شده که به معنای ارسال SMS می‌باشد	S
با فشار مکرر دکمه *, حرف DS ظاهر شده که به معنای برقراری تماس و ارسال SMS می‌باشد	DS
با فشار مکرر دکمه #، حرف R ظاهر شده که به معنای ارسال گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت می‌باشد	R
با فشار مکرر دکمه #، حرف T ظاهر شده که به معنای اعلام هشدار قطع و وصل برق، گزارش حفاظت دو برابر، امکان تماس با دستگاه، تغییر رمز توسط SMS. گزارش دهنده خروجی رله ها، اضافه و حذف شماره تلفن توسط SMS، اعلام میزان شارژ سیمکارت دزدگیر می‌باشد. (در خط ثابت فقط هشدار قطع برق)	T
با فشار مکرر دکمه #، حرف Rr ظاهر شده که شامل امکانات R و T می‌باشد	Rr

حذف تکی شماره تلفن: بس از ورود به منوی دستگاه کد 51 را وارد کرده سپس شماره حافظه را مورد نظر انتخاب و **ENTER** را بزنید سپس با دکمه **CLEAR** شماره را باک نمایید و در انتهای مجددا **ENTER** را بزنید.

حذف کل شماره تلفن های دستگاه: بس از ورود به منوی دستگاه کد 52 را وارد کرده سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید. کل شماره ها حذف می‌شوند.

تست شماره تلفن داخل حافظه دستگاه:

ابتدا وارد منوی دستگاه شوید و سپس عدد 50 را وارد نمایید حال حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و دوبار **ENTER** را بزنید. دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر خواهد کرد.

روش تنظیم قابلیت تک آざزی:

بس از ورود به منوی دستگاه، کد 31 را وارد نمایید. با فشار مکرر دکمه **ENTER** یکی از حالت های ذیل را تنظیم نمایید. الف- بلندگوی داخلی. ب- بلندگوی داخلی . SP و SIREN . C- فقط بلندگوی داخلی

کد 31 ► **ENTER** ► EXIT

روش تنظیم مدت زمان آلام در هنگام تحریک شدن: (بیش فرض 3 دقیقه)

کد 32 ► **ENTER** ► EXIT

تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق KeyPad و SMS:

وارد منوی دستگاه شده، کد 55 را وارد نمایید. حال کد دستوری شارژ سیم کارت را طبق جدول زیر وارد، و با دکمه **ENTER** ذخیره نمایید.

140##	کد دستوری جهت شارژ همراه اول
141##	کد دستوری جهت شارژ ایرانسل
140##	کد دستوری جهت شارژ رایتل

روش شارژ سیم کارت طریق SMS و KeyPad

کد شارژ PC رمز دستگاه	از طریق SMS
وارد کردن کد شارژ ► ENTER	از طریق KeyPad
نامایند	تبلیغات اولیه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad :
کد دستوری میزان شارژ همراه اول	*140*11#
کد دستوری میزان شارژ ایرانسل	*141*1#
کد دستوری میزان شارژ رایتل	*140#

روش اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق Pad و SMS

رمز دستگاه PS	از طریق SMS
پس از ورود کد 56 بعد از چند ثانیه بر روی LCD آنمایش داده می شود	از طریق KeyPad

انتخاب حالت و تعریف کار ایی Mode1 و Mode2 (بیش فرض دستگاه MODE1 می باشد):
 می توانید با توجه به نیاز خود، حالت Mode1 و Mode2 را انتخاب نمایید. در Mode2 می توانید 3 منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید. وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode1 یا Mode2 را انتخاب نمایید.

عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode1:

دستگاه روشن - کل زون ها فعال می گردد.	
دستگاه خاموش - کل زون ها غیرفعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم فعال می گردد.	
اگر در حالت LEVEL باشد، یا یک بار فشار دادن ON، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode2:

با فشار این دکمه زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیرفعال می شود. (Part1)	
دستگاه خاموش - با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیرفعال می گردد.	
با فشار این دکمه زون های 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد. (Part2)	
با فشار این دکمه زون های 4 با سیم و 8 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد. (Part3)	
اگر در حالت LEVEL باشد، یا یک بار فشار دادن ON، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت SMS توسعه Mode1:

فعال کردن کل سیستم - در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد.	P123456P3
غیرفعال کردن کل سیستم - در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	P123456P0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 - فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	P123456P1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 - فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	P123456P2

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت SMS توسعه Mode2:

فعال کردن Part1 - زون 1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	P123456P11
غیرفعال کردن Part1 - زون 1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P10
فعال کردن Part2 - زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	P123456P21
غیرفعال کردن Part2 - زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P20
فعال کردن Part3 - زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	P123456P31
غیرفعال کردن Part3 - زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1.2.3)	P123456P0

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت KeyPad توسعه Mode1:

فعال کردن کل سیستم - در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	* 123456#3
غیرفعال کردن کل سیستم - در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	* 123456#0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 - فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم	* 123456#1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 - فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم	* 123456#2

فعال و غیرفعال کردن دزدگیر در حالت KeyPad توسعه Mode2:

فعال کردن Part1 - زون 1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	* 123456#11
غیرفعال کردن Part1 - زون 1 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#10
فعال کردن Part2 - زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	* 123456#21
غیرفعال کردن Part2 - زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#20
فعال کردن Part3 - زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	* 123456#31
غیرفعال کردن Part3 - زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1.2.3)	* 123456#0

مشاهده اتفاقات و وقایع: پس از تنظیم تاریخ و ایام هفته دستگاه با وارد کردن کد 74 می توانید تمامی رویدادهای دستگاه از قبیل فعل و غیرفعال شدن دزدگیر، علت آلام و... را بادکمه «# مشاهده نمایید

شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا ثابت (باید ۳ فعال باشد): (حالات پیش فرض دستگاه Model می باشد) با دستگاه تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام (الطا رمز را وارد نمایید) پخش می شود ، رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح باشد صدای ۳ بیب پخش خواهد شد و شما می توانید با دکمه های ۰ تا ۹ ماتن جدول دستگاه را کنترل نمایید.

حالت MODE2	حالت MODE1	
دزدگیر خاموش	دزدگیر خاموش	عدد ۰
PART1 زون ۱ و ۲ با سیم و ۵ و ۶ بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد ۱ غیرفعال می گردد	حالات نیمه فعال ۱ زون ۱ و ۲ با سیم و زون ۵ و ۶ بی سیم فعال می گردد	عدد ۱
PART2 زون ۳ با سیم و زون ۷ بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد ۲ غیرفعال می گردد	حالات نیمه فعال ۲ زون ۳ و ۴ با سیم و زون ۵ و ۶ بی سیم فعال می گردد	عدد ۲
PART3 زون ۴ با سیم و زون ۸ بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد ۳ غیرفعال می گردد	کلیه زون ها فعال می گردد	عدد ۳
شنود صدای محیط	شنود صدای محیط	عدد ۴
کنترل وسایل برقی و یا درب باز کن تلفنی	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۱	عدد ۵
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۱	OUT1 Switch	عدد ۶
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۲	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۲	عدد ۷
OUT2 Switch	OUT2 Switch	
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۳	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره ۳	عدد ۸
OUT3 Switch	OUT3 Switch	

توجه: هنگامی که دستگاه از طریق تلفن با شما تماس می گیرد (حافظه های ۱۱ تا ۲۰) می توانید پس از پیغام (الطا رمز را وارد نمایید) وارد نمودن رمز ، عملیات فوق را تجام دهید.

انتخاب سرعت شماره گیری تن:

► انتخاب سرعت شماره گیری از ۱ تا ۳ ► ENTER
وارد کردن کد 68

تغییر تعداد زنگ: (تعداد زنگ متصل شدن به دستگاه)

► انتخاب عدد ۱ تا ۹ ► ENTER
وارد کردن کد 66

فعال و غیرفعال کردن سیستم کنترل از راه دور: (تماس با دستگاه)

► Ring OFF Ring ON یا ► Ring OFF Ring ON یا

تغییر شماره گیری تن و پالس: پخش پیغام شماره گیری تن یا پالس ► وارد کردن کد 58

توجه مهم: هنگام قرار دادن و یا تعویض سیمکارت حتما برق و باتری متصل به دستگاه را قطع نمایید.
در غیر این صورت مازول سیمکارت صدمه دیده و شامل گارانتی نخواهد شد!

قبل از تنظیم ساعت، دقیقه و یا تاریخ، حتماً دکمه **CLEAR** را بزنید تا صفر شود.

تنظیم ساعت:

▶ تنظیم ساعت ▶ ENTER ▶ تنظیم دقیقه ▶ ENTER ▶ تنظیم ماه ▶ ENTER ▶ تنظیم سال ▶ ENTER ▶ وارد کردن کد 70

تنظیم تاریخ:

▶ تنظیم روز ▶ ENTER ▶ تنظیم ماه ▶ ENTER ▶ تنظیم سال ▶ ENTER ▶ وارد کردن کد 72

تنظیم ایام هفتگه:

▶ انتخاب عدد 0 تا 6 ▶ ENTER ▶ وارد کردن کد 73

(عدد 0 روز شنبه عدد 1 روز یکشنبه ... و عدد 6 روز جمعه)

تنظیم تایмер فعال و غیرفعال در زمان های دلخواه:

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال و غیرفعال شود از این ویژگی استفاده نمایید.

— انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 — ENTER — انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 — وارد کردن کد 71 →
— با فشار دکمه #، انتخاب حالتی جدول ذیل — تنظیم دقیقه — ENTER — تنظیم ساعت →

توجه: انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 می باشد که 0 به معنای شنبه 1 به معنای یکشنبه ... و 6 به معنای جمعه می باشد.

فعال در زمان تعیین شده Part2	P2 ARM	فعال در زمان تعیین شده	ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده Part2	P2 DIS ARM	غیر فعال در زمان تعیین شده	DIS ARM
فعال در زمان تعیین شده Part3	P3 ARM	فعال در زمان تعیین شده Part1	P1 ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده Part3	P3 DIS ARM	غیر فعال در زمان تعیین شده Part1	P1 DIS ARM
حذف تایمر			---

تنظیم تایmer رله خروجی دستگاه: (در بازگشتن یا کنترل وسیله برقی)

— انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 — ENTER — انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 — وارد کردن کد 37 →
— با فشار دکمه #، انتخاب حالت ON, OFF, حذف تایmer — تنظیم دقیقه — ENTER — تنظیم ساعت →

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن با خاموش و یا درب منزل خود را به صورت فرمان لحظه ای باز یا بسته نمایید. از این ویژگی استفاده نمایید.

توجه: قابلیت تنظیم تایmer در ترمینال DOOR OPEN داخل دستگاه قابل اجرا می باشد. ضمناً این ترمینال دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی باشد و فقط به عنوان یک کلید عمل می کند.

حافظت دوبراير: (باید ۲ فعال باشد)

در صورت فعال بودن این ویژگی هنگام غیرفعال کردن دزدگیر توسط ریموت حتماً باید به فاصله 45.30.15 ثانیه توسعه KeyPad یا SMS باشد در غیر این صورت دستگاه شروع به آلام می نماید.

انتخاب 15 یا 30 یا 45 یا Off با فشار مکرر دکمه ENTER کد 65 ▶ روش فعال سازی

انتخاب تحریک سطحی و لحظه‌ای:

در حالت تحریک سطحی تازمانی که آلارم دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه‌ای چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آلام نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن‌های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد.

سطحی	وارد کردن کد 54	▶	Level diaLer
لحظه‌ای	وارد کردن کد 54	▶	Edye diaLer

فعال و غیر فعال گردن سیستم حفاظت بلندگو (SP):

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو، اگر سیم SP به هر عناوینی قطع گردد (با بلندگو بسوزد)، آذیر داخلی، سیرین و تلفن کننده تحریک می‌شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می‌باشد برای فعال سازی این ویزگی، وارد منوی دستگاه شوید، کد 34 را وارد نمایید. حال با فشار دکمه ENTER وضعیت OFF و ON را انتخاب نمایید.

تنظیمات مربوط به هشدار قطع برق:

▶	ENTER	▶	فشار مکرر دکمه اساعته، ۵ دقیقه، ۰.۵ ساعت، ۵/۴ ساعت)
▶	▶	▶	تنظیم حالت Siren SMS با

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاه یک SMS حاوی (برق قطع شد) برای شماره‌رسال می‌نماید و چنانچه بخواهید علاوه بر SMS شروع به آلام و شماره گیری نماید گزینه Siren را انتخاب نمایید. استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر: شما می‌توانید با ارسال SMS از وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن دزدگیر با وضعیت برق شهری مطلع شوید.

P4 کد رمز

ضبط و پخش صدا (ویژه حریق و سرقت):

▶	▶	▶	▶	▶
کد 60	▶	▶	▶	▶
کد 61	▶	▶	▶	▶
کد 63	▶	▶	▶	▶
کد 62	▶	▶	▶	▶

باز گردن درب منزل SMS، ریموت و تلفن همراه با ثابت - با قابلیت تایمرو:

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت بیش فرض، لحظه‌ای می‌باشد و نیازی به تغییر نیست)

با فشار مکرر دکمه PULSE گزینه ENTER را انتخاب نمایید ➤ کد 36

شما می‌توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را توسط SMS، ریموت کنترل با دکمه ۳۶ و با تلفن همراه با ثابت به روش زیر، باز نمایید.

SMS از طریق P9 رمز

▶	▶	▶	▶
---	---	---	---

پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ۵ فشردن دکمه

کنترل ۱ وسیله برقی توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت—با قابلیت تایمر:

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه‌ای می باشد)

کد 36

▶ با فشار دکمه **ENTER** کنترل LEVEL را انتخاب نمایید

شما می توانید به وسیله این دستگاه **۱** وسیله برقی را توسط **SMS**، ریموت با دکمه **زن** روش و با فشار مجدد خاموش

نمایید و یا به وسیله تلفن همراه یا ثابت به روش زیر روش و یا خاموش نمایید:

▶ با فشار دکمه **۵** پس از پخش پیغام وارد کردن رمز **▶ تماس با دستگاه**

برای کنترل یک وسیله برقی توسط **SMS** در حالت **Level** کد زیر را به دستگاه پیام نمایید.

P90

▶ خاموش کردن

P91

▶ فعال و غیرفعال کردن گزارش دهنده DOOR OPEN

کد 38

▶ ENTER

▶ ReportON یا ReportOff

وجه و اختصار: همکار گرامی، در این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکانات (دربازگشتن و یا کنترل وسایل برقی) را دارید و انتخاب هر ۲ امکان پذیر نمی باشد. با انتخاب در بازن، یا کنترل وسایل برقی، لازم به ذکر است، رله دستگاه فقط به عموان **۱** کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمیمال **DOOR OPEN** می باشد. ضمناً توان رله دستگاه **۷** آمیر می باشد، در صورت کنترل وسیله برقی با آمیر بالاتر حسماً زیک رله مجرزاً استفاده شود و از این ترمیمال چهت فرمان رله فوق استفاده گردد. (اضفای این ترمیمال دارای هیچ گونه خروجی و لذتی نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید)

P123456P911	فعال کردن خروجی دائم - ۱
P123456P910	غیرفعال کردن خروجی دائم - ۱
P123456P921	فعال کردن خروجی دائم - ۲
P123456P920	غیرفعال کردن خروجی دائم - ۲
P123456P931	فعال کردن خروجی دائم - ۳
P123456P930	غیرفعال کردن خروجی دائم - ۳

تغییر وضعیت خروجی های دستگاه (out1.out2.out3): (دانم، لحظه‌ای و تایمر ۰ تا ۲۴۰ ثانیه و بیزه کرکره برقی)

کد 47

▶ انتخاب وضعیت خروجی با ***** **▶ ENTER**

خارج کردن و بوگرداندن زون اعلام حریق از مدار:

در هنگام وقوع حریق، به دلیل تحریک دانم سنسور های حریق، دزدگیر باید توسط روش زیر غیر فعال گردد. در غیر این صورت آلام دستگاه قطع نمی شود. لازم به ذکر است که این حالت فقط مربوط به زون هایی که به عنوان حریق معرفی شده اند (در قسمت تنظیمات زون ها) امکان پذیر می باشد.

برگرداندن	خارج کردن	
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد فشار دکمه قفل ریموت. (دزدگیر مسلح می شود)	نگه داشتن دکمه باز ریموت به مدت ۳ ثانیه (۲ بار صدای بیب غیر فعال شدن)	از طریق ریموت
P123456PB1	P123456PB0	SMS
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد وارد کردن کد #3 123456 #* (دزدگیر مسلح می شود)	نگه داشتن دکمه Clear به مدت ۵ ثانیه	از طریق کی پد

راهنمای استفاده از کی پد خارجی

کارابی کی پد خارجی:

فقط جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر استفاده می شود.

فعال و غیرفعال کردن پارت مورد نظر توسط کی پد خارجی و SMS:

رمز های پیش فرض پارت ها

KeyPad	فعال کردن	▶	# رمز پارت مورد نظر *
KeyPad	غیرفعال کردن	▶	0 رمز پارت مورد نظر *
SMS	فعال کردن	▶	P1 رمز پارت مورد نظر
SMS	غیرفعال کردن	▶	P0 رمز پارت مورد نظر

کد	پارت	رمز پیش فرض
42	رمز مدیر	123456
44	پارت 1	111111
45	پارت 2	222222
46	پارت 3	333333
43	کلیه پارت ها	666666

توجه: اگر از رمز مدیر استفاده کنید می توانید به تمامی پارت ها دسترسی داشته باشید

تغییر رمز پارت ها از طریق SMS

این امکان فقط برای مدیر، کسی که رمز اصلی دزدگیر کد 42 را در اختیار دارد و همچنین گزارش r برای آن شماره تعریف شده باشد، امکان پذیر می باشد.

انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P1N رمز مدیر کد 42 پارت 1	▶	P123456P1N9876
انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P2N رمز مدیر کد 42 پارت 2	▶	P123456P2N9876
انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P3N رمز مدیر کد 42 پارت 3	▶	P123456P3N9876
انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P4N رمز مدیر کد 42 کلیه پارت ها	▶	P123456P4N9876

تغییر رمز پارت ها از طریق KeyPad

کد 43 کلیه پارت ها	▶	ENTER	▶	تکرار	▶	ENTER	▶	رمز جدید	▶	ENTER	▶	رمز قدیم	▶	ENTER
کد 44 پارت 1	▶													
کد 45 پارت 2	▶													
کد 46 پارت 3	▶													

توجه: در صورت استفاده از این امکان ابتدا باید پارت مورد نظر فعال شود.

روش فعال کردن پارت مورد نظر:

انتخاب Enable یا Dissable ▶ وارد کردن یکی از اعداد 1 تا 4 ▶ کد 40

توجه: در صورتی که از کی پد خارجی استفاده می کنید و می خواهید از یک دستگاه برای 2 یا 3 منطقه مجزا استفاده کنید، نباید ریموت و کد مدیر (کد 42) و کد AllPart (کد 43) در دسترس همگان قرار بگیرد.

نحوه سیم کشی KeyPad خارجی به دستگاه:

همکار گرامی جهت اتصال KeyPad خارجی به دستگاه ابتدا برق و باتری دستگاه را قطع، سپس چهار رشته سیم از دستگاه

مرکزی به KeyPad خارجی متصل گردد. دو رشته سیم از ترمینال **DATA+** دستگاه مرکزی به ترمینال **DATA+** مربوط به KeyPad خارجی و دو رشته سیم دیگر از **KEY+** دستگاه مرکزی به **12+** KeyPad خارجی با رعایت جهت مشبّت و منفی متصل شود. پس از آنما مسیم کشی برق و باطری دستگاه را وصل نمایید.

توجه: دکمه های **F1** و **F2** بدون استفاده می باشد. از کی ۱۲ خارجی فقط برای فعال و غیر فعال کردن دستگاه استفاده می شود.

روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه از طریق KeyPad: (این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

▶ ENTER												
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق KeyPad:

▶ ENTER												
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

تغییر رمز دزدگیر از طریق SMS: (تغییر رمز از طریق SMS برای کسانی امکان پذیر است که گزارش r (کوچک) برای شماره

انتخاب رمز ۳ الی ۶ رقمی	▶ PN	▶ رمز قدیم	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
-------------------------	------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

تلفن آنها فعال شده باشد)

Reset کردن دستگاه به علت فراموشی رمز

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید، در حالی که برق به دستگاه متصل است، دکمه **Default** داخل دستگاه را به مدت 7 ثانیه نگه دارید تا بیغام **Reset Password** در نمایشگر ظاهر شده و رمز به حالت کارخانه ای (123456) باز می گردد.

Reset گردن گل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به 2 روش مختلف:

الف- برق شهری و باطری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه **Default** داخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باطری را به دستگاه متصل نمایید و لی تا 12 ثانیه دکمه **Default** را رها نکنید. هنگامی که در نمایشگر بیغام **Erasing** ظاهر شد، می توانید دکمه را رها نمایید.

ب- در حالی که برق و باطری به دستگاه متصل است، به طور همزمان دکمه **Reset** و **Default** را نگه دارید. حال دکمه **Default** را رها کرده و لی تا 10 ثانیه تگه دارید. تا بیغام **Erasing** در نمایشگر ظاهر شود. حال دکمه **Default** را رها کرده و بعد از چند ثانیه، تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.

یادآور غیر فعال بودن دزدگیر:

چنانچه کاربر فراموش نماید سیستم حفاظتی محل مورد نظر را مسلح نماید اگر طی مدت 1 ساعت هیچ سنسوری تحریک نشود، بیام یاد آوری به کاربر جهت مسلح کردن دزدگیر ارسال می شود (جهت قعال سازی این ویژگی وارد منوی دستگاه شده کد 64 را وارد و با دکمه **ENTER** حالت **Report off** و برای غیر فعال سازی حالت **Report on** انتخاب شود).

متن بیام به این شرح می باشد:

یادآوری: کاربر گرامی سیستم حفاظتی سما طی یک ساعت گذشته غیر فعال می باشد.
--

برنامه اندرورید و قابلیت ها:

وارد کردن ، اضافه کردن و حذف شماره تلفن ، حذف ریموت ، شارژ سیم کارت ، اطلاع از میزان شارژ سیم کارت ، فعال و غیر فعال کردن دزدگیر، باز کردن درب منزل کنترل وسایل برقی ، تغییر رمز عبور و ...

توضیحات مربوط به ترمینال‌های دستگاه:

جهت اتصال باطری حداکثر 7/5 آمپر با رعایت قطب مثبت و منفی	BAT+
جهت اتصال تغذیه چشم ها سنسور ها... با رعایت قطب مثبت و منفی	AUX+
جهت اتصال بلندگوی بیرونی حداکثر 25 وات	SP
جهت اتصال آژیر داخلی و سینرن اماکن با رعایت قطب مثبت و منفی	SIR+
این ترمینال جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی می باشد (پیش فرض لحظه ای)	DOOR OPEN
این دستگاه دارای 4 زون یاسیم مستقل جهت اتصال چشم ها و یا سنسورها می باشد	Z1-Z2-Z3-Z4
این دستگاه دارای 4 زون بی سیم جهت سست کردن چشم های سنسورهای بی سیم می باشد	Z5-Z6-Z7-Z8
جهت کنترل وسایل برقی	OUT1-OUT2-OUT3
این ترمینال جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد. (با رعایت جهت + و -)	+DATA-
جهت اتصال خط تلقن به دستگاه	TEL
جهت اتصال به ۱۲- کی پد خارجی (با رعایت جهت مثبت و منفی)	+KEY-

جدول رفع اراده:

فیوز AUX سوخته یا ترمینال زون مورد نظر باز می باشد	پس از قعال کردن دزدگیر، بالا قاصله آلام پخش می شود
اتصال کوتاه زون مورد نظر برداشته شده یا در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده یا مشکل مربوط به چشمی یا سیم کشی می باشد.	دزدگیر قعال است و با تحریک چشمی الام پخش نمی شود و شماره گیری نمی کند
زون مورد نظر را یک سیم اتصال دهید اگر باز هم خطای داد زون مورد نظر در حال Normal Open می باشد، در غیر این صورت مشکل مربوط به سنسور، سیم کشی و یا محیط تعصب می باشد. فاصله 2 متري چشمی از دستگاه دزدگیر رعایت نشده است.	دزدگیر پس از مدتی بدون تحریک خطای میزند
سیم کارت دارای بین کم می باشد، آتنن دهن ضعیف است که باید از یک دیگر استفاده شود و یا باید آتنن GSM تقویت شود. (آتنن GSM بیرونی گذاشته شود)	سیم کارت رانعی شناسد (Sim Error)
ابنداز آتنن دهن سیم کارت مطمئن شود، شارژ سیم کارت را بررسی نمایید و اگر از سیم کارت همراه اول صفر استفاده نمیکنید، داخل گوشی قرار دهید و به تماس با آن برقرار کرده و پس از وصل شدن به این آنتور زبان سیم کارت را انگلکلیسی کنید.	تماس نمی گیرد
در سیم کارت همراه اول سیم کارت را داخل گوشی قرار داده یا شماره 444 نمایس گرفته و زیان آن انگلکلیسی کنید و در سیمکارت ایراتسل از کد 5555* کنید.	اعلام سانده شارژ سیم کارت به صورت حروف ناخوانا است

در صورت بروز هرگونه اشکال یا سوال فنی با خدمات پس از فروش GMK به شماره 051-52241003 تماس حاصل نمایید

ساعت تماس 8 صبح الی 17 همه روزه به جز روزهای تعطیل

روش تنظیم جامیر های تجهیزات بی سیم به دستگاه قبل از سنت کردن (فرکانس ۳۱۵)

I	T4	H
A0		
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		
A7		
D0		
D1		
D2		
D3		
D4		
D5		
D6		
D7		
D8		
D9		
D10		

روش تنظیم جامیر های مگنت بی سیم:
 جهت کد دادن مگنت بی سیم جامیرهای D0 تا D3 باید بسیه سود جامیر D0 در سمت I، جامیر D1 در سمت T4، قرار می گیرد جامیر D2 در سمت H و جامیر D3 در سمت A7، قرار بگیرد و از جامیر های A0 (A7) را به صورت دلخواه و متفاوت بجینند. سیس باطری مگنت را در جای خود قرار داده و طبق دفترچه راهنمای مگنت را سنت کنند.

روش تنظیم جامیر های جسم بی سیم فایروال و MSCO و BAT STEEL :
 جهت کد دهنی جسم بی سیم لازم است جامیر های D0-D1-D2-D3 بسیه شود جامیر D0 در سمت II، جامیر D1 در سمت II، جامیر D2 در سمت I، و جامیر D3 در سمت H فوار بگرد و الباقی جامیرها به صورت دلخواه و متفاوت بجینند.

I	N	H
D1	D2	D1
D0	A7	A6
A5	A4	A3
A2	A1	A0

جسم را روشن نموده حال طبیعی دفترچه راهنمای جسم را با دستگاه سنت کنید.

روش تنظیم جامیر های دنکتور بی سیم فایروال و MSCO و BAT STEEL :

I	N	H
D1	D2	D1
D0	A7	A6
A5	A4	A3
A2	A1	A0

جهت کد دهنی دنکتور بی سیم لازم است جامیر های D0 تا D3 بسیه شود جامیر D0 در حالت H جامیر

D1 در حالت II، جامیر D2 در حالت I، و جامیر D3 در حالت H فوار بگیرد و جامیر های A0 (A7) به صورت دلخواه و متفاوت بجینند. دنکتور را روشن نموده و طبق دفترچه راهنمای دنکتور را با دستگاه سنت کنید.

روش تنظیم جامیر های جسم بی سیم FOX :

جامیر های A0 تا A9 باید به طور اتفاقی فوار گیرند جامیر های A10 و A11 را باید در سمت II باشند

توجه ((مهم))

در صورتی که بیش از 1 جسم، دنکتور یا مگنت بی سیم قرار است به دستگاه سنت کناید حتماً قبل از سنت کردن باید علاوه بر تنظیم جامیر های D0 تا D3 جامیر های A0 تا A7 هر جسم را به صورت متفاوت بجینند در غیر این صورت دستگاه بیش از یک سنسور را مغناطیس می کند و یا جسم بی سیم را قبول نمی کند و صورتی که بدون تغییر جامیرها، سنسور جسم را مغناطیس می کند باید مطابق صفحه 3 سنسور های بی سیم آن زون را حذف کرده و پس از تغییر جامیرها مجدد سنت کناید حتماً پس از سنت کردن جسم بی سیم، جسم مورد نظر را خاموش کرده و سپس جسم بعدی را سنت کناید.

برنجی ازویژکی های دزدگیر اماکن مل : GM910

گزارش ورود و خروج محمله و اعلام آن بصورت SMS و تماس به صورت سختگو (به شماره های تعیین شده) امکان بخشن فلوری الارم و تماس و در صورت قطعی برق و به صورت تأخیری 5 دقیقه، 1، 2.5، 4.5 ساعت مجهز به سیستم حافظت SP در صورت قطعی شدن سیم بلند کوی بیرونی با سوختن آن، آذربادخانی، سیون و تلفن کننده فعلی می گردد تمام و غیر فعلی کردن PART1 و PART2 از طریق SMS، تماس با دستگاه، ریموت کنترل و کنترل توسط کم پیدا باشد و کمتر از 24 ساعه، NormalOpen، NormalClose، جریان، سرفت و نیال به صورت با اسم و پسورد قابل تبدیل هر زون به عنوان زون فلوری، تاخیری، دستگاه، 24 ساعه، جریان، سرفت و نیال به صورت با اسم و پسورد KeyPad و پرده حفاظات بو برای (باز اول) با سیم و توسط غرفه ای شود و بعد از 15 ثانیه با KeyPad SMS با

قابلیت فعلی و غیر فعلی کردن دستگاه توسط SMS، تماس با دستگاه، کمی پیدا دارای اسکان تیست و قایع با LCD حافظه با نمایش بزرگ روی دستگاه و ریموت کنترل و برنامه اندروید دارای ساعت دیجیتال، تاریخ شمسی، ایام هفتگه و نمایشگر LCD با نور آبی برنامه ریزی کلیه تنظیمات دزدگیر از طریق KeyPad بدون نیاز به باز کردن دستگاه تغییر رمز از طریق KeyPad و SMS دارای 24 ساعه و پرده فعلی شدن دزدگیر در ساعت و تاریخ دلخواه نمایشگر و حافظه آلام کنترل از راه دور (پرده بالا) حفاظت، فعلی یا غیر فعلی کردن هر قسمی به صورت محرا دارای منوی فارسی سختگو از طریق تلفن دارای استراق سعی فلوری (نشود مداری عجیب) انتخاب حالت تعریف سطحی و لحظه ای تاسیع 24 ساعه و پرده کنترل و سایل برقی با درب باز کن - حذف ریموت توسط SMS

ذخیره سازی دستگاه بی سیم (جلم)، ذکرور و مگنت بی سیم برای هر زون مجزا مشاهده میزان شارژ سیم کارت از طریق SMS و KeyPad دارای 2 حالت MODE کاری مجزا Mode2

ارسال پیام پادآوری جهت غیر فعلی بودن دزدگیر (به علت فراموشی) کنترل سه منطقه با سه رمز مجزا توسط KeyPad خارجی اعلام موجودی شارژ سیم کارت دزدگیر زیر 1000 تومان به صورت خودکار توسط SMS شارژ سیم کارت از طریق KeyPad و SMS (بستهای از کلیه سیم کارت های موجود) اخطار به کاربر، در صورت ارسال رمز اشتیاه با ارسال پیامک فارسی سرعت شماره کمپری فوق العاده بالا (آغاز شماره کمپری در کنترل از 3 تا به) اعلام هشدار قطعی و وصل برق از طریق SMS، آلام و تلفن به صورت کاملاً سختگو عدم مسدود شدن سیم کارت در صورت ارسال رمز شارژ سیم کارت گزارش فعلی و غیر فعلی شدن رله خروجی در قالب پیامک فارسی استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر توسط SMS